

04.07.2024	ERROR = STOP vaření	ERROR 1	ERROR 2	ALARM	ALARM = POVOLENO vaření	
	signalizace červené poruchy				signalizace oranžové poruchy	
Poruchy PLC	Centrální jednotka CP-2005 - porucha na jednotce	004	004			
	Centrální jednotka CP-2005 - porucha na jednotce (pouze fólie)	005	005			
	Modul KF1.1 s adresou 0 (IB-1301) nekomunikuje	006	006			
	Modul KF1.2 s adresou 1 (OS-1401) nekomunikuje	007	007			
	Modul KF1.3 s adresou 2 (IT-1605) nekomunikuje	008	008			
	Modul KF1.4 s adresou 3 (IT-1605) nekomunikuje		009			
Poruchy měření - termočlánky	Porucha měření polohy víka - levá pánev (pouze fólie)	021				
	Porucha měření polohy víka - pravá pánev (pouze fólie)		022			
	Porucha měření teploty v podlaze B1 (deska, dno - levá pánev)	025				
	Porucha měření teploty v podlaze B2 (deska, dno - pravá pánev)		026			
	Porucha měření teploty topného bloku AL1 (topný blok - levá pánev)	027				
	Porucha měření - Teplota topného bloku AL2 (topný blok - pravá pánev)		028			
	Porucha měření teploty studeného konce na modulu KF1.3 s adresou 2 (IT-1605)	029	029			
	Porucha měření teploty studeného konce na modulu KF1.4 s adresou 3 (IT-1605)		030			
	Porucha měření teploty omáčky OM1 - levá pánev	031				
	Porucha měření teploty omáčky OM2 - pravá pánev		032			
	Porucha měření - Teplota vpichovací jehly v levé pánvi - hloubka 1,2,3	033		133	Porucha měření teploty levé vpichovací jehly - hloubka 1	
				134	Porucha měření teploty levé vpichovací jehly - hloubka 2	
				135	Porucha měření teploty levé vpichovací jehly - hloubka 3	
	Porucha měření - Teplota vpichovací jehly v pravé pánvi - hloubka 1,2,3	036		136	Porucha měření teploty pravé vpichovací jehly - hloubka 1	
				137	Porucha měření teploty pravé vpichovací jehly - hloubka 2	
				138	Porucha měření teploty pravé vpichovací jehly - hloubka 3	
	Ostatní signály	Havarijní termostat topné sekce v levé pánvi	050			
		Havarijní termostat topné sekce v pravé pánvi		051		
				153	Porucha topení - levá strana	
				154	Porucha topení - pravá strana	
Víko L	Porucha polohy levého víka (pouze fólie)	066				
				068	Porucha koncové polohy otevřeno - levé víko (pouze fólie)	
Víko P	Porucha polohy pravého víka (pouze fólie)		067			
				069	Porucha koncové polohy otevřeno - pravé víko (pouze fólie)	
Pánev L	Porucha koncové polohy vyklopeno u levé pánve - nedojela do polohy vyklopeno	071				
	Porucha koncové polohy vyklopeno u levé pánve - nesjela z polohy vyklopeno	072				
	Porucha koncové polohy narovnáno u levé pánve - nedojela do polohy narovnáno	073				
	Porucha koncové polohy narovnáno u levé pánve - nesjela z polohy narovnáno	074				
	Porucha koncových spínačů u levé pánve	075				
Pánev P	Porucha koncové polohy vyklopeno u pravé pánve - nedojela do polohy vyklopeno		076			
	Porucha koncové polohy vyklopeno u pravé pánve - nesjela z polohy vyklopeno		077			
	Porucha koncové polohy narovnáno u pravé pánve - nedojela do polohy narovnáno		078			
	Porucha koncové polohy narovnáno u pravé pánve - nesjela z polohy narovnáno		079			
	Porucha koncových spínačů u pravé pánve		080			

04.07.2024	ERROR = STOP vaření	ERROR 1	ERROR 2	ALARM	ALARM = POVOLENO vaření
	signalizace červené poruchy				signalizace oranžové poruchy
Zátka L	Porucha koncové polohy otevřeno u levé zátky - nedojela do polohy otevřeno	081			
	Porucha koncové polohy zavřeno u levé zátky - nedojela do polohy zavřeno	083			
	Porucha koncových spínačů u levé zátky	085			
Zátka P	Porucha koncové polohy otevřeno u pravé zátky - nedojela do polohy otevřeno		086		
	Porucha koncové polohy zavřeno u pravé zátky - nedojela do polohy zavřeno		088		
	Porucha koncových spínačů u pravé zátky		090		
Zasunutí košů L	Porucha horní koncové polohy košů - koše nedojely do horní polohy	091			
	Porucha horní koncové polohy košů - koše nesjely z horní polohy (pouze fólie)	092			
	Porucha dolní koncové polohy košů - koše nedojely do dolní polohy	093			
	Porucha dolní koncové polohy košů - koše nesjely z dolní polohy (pouze fólie)	094			
	Porucha koncových spínačů košů	095			
Zasunutí košů P	Porucha horní koncové polohy košů - koše nedojely do horní polohy (pouze fólie)		096		
	Porucha horní koncové polohy košů - koše nesjely z horní polohy (pouze fólie)		097		
	Porucha dolní koncové polohy košů - koše nedojely do dolní polohy (pouze fólie)		098		
	Porucha dolní koncové polohy košů - koše nesjely z dolní polohy (pouze fólie)		099		
	Porucha koncových spínačů košů (pouze fólie)		100		
Překročení teploty (nezobrazuje se na obrazovce, ale jen v HACCP záznamech)				200	Havarijní maximální teplota topného bloku AL1
				201	Havarijní maximální teplota topného bloku AL2
				202	Havarijní maximální teplota v podlaze B1
				203	Havarijní maximální teplota v podlaze B2
				204	Havarijní teplota studeného konce u PLC 1
				205	Havarijní teplota studeného konce u PLC 2
Ostatní alarmy				212	Není vložena jehla 1 do pánve 1 a probíhá vaření s regulací podle jehly 1 (rozdíl teploty jehly 1 a desky 1 je větší než 80°C)
				213	Není vložena jehla 2 do pánve 2 a probíhá vaření s regulací podle jehly 2 (rozdíl teploty jehly 2 a desky 2 je větší než 80°C)
				206	Nekonzistentní (nesmazaná nebo nenačtená) firemní varotéka (pouze fólie)
				207	Nekonzistentní (nesmazaná) kuchařova varotéka (pouze fólie)
				208	Neprovedená kalibrace proudového zatížení v tlakové pánvi
				209	Vadná nebo zaplněná SD karta v PLC
				210	Napětí zálohovací baterie PLC je < 2,1V (pouze CP-1093)
				211	Blokace stroje podle datumu - je třeba zadat kód zaslaný od výrobce zařízení
				300-427	Objekt na panelu byl nesprávně vykreslen
				501-755	Interní kód chyby PLC (1-255)
				801-949	Recept z varotéky nebyl správně načten - Soubory načteného receptu jsou poškozené nebo nemají správný formát
			997	posunutí adresace zálohovaných parametrů (není funkční obnova vybraných parametrů mezi verzemi programu, pouze fólie)	
			998	Příliš dlouhé záhlaví v ukládaném HACCP protokolu (příliš dlouhý překlad některé jazykové verze textů)	
			999	V zařízení je nahrána vývojová verze = nelze nasadit u zákazníka	