

04.07.2024	ERROR = STOP vaření	ERROR	ALARM	ALARM = POVOLENO vaření
	signalizace červené poruchy			signalizace oranžové poruchy
Poruchy PLC	Centrální jednotka CP-2005 - porucha na jednotce	004		
	Centrální jednotka CP-2005 - porucha na jednotce (pouze fólie)	005		
	Modul KF1.1 s adresou 0 (IB-1301) nekomunikuje	006		
	Modul KF1.2 s adresou 1 (OS-1401) nekomunikuje	007		
	Modul KF1.3 s adresou 2 (IT-1605) nekomunikuje	008		
	Modul KF1.4 s adresou 3 (IT-1605) nekomunikuje (pouze tlak)	009		
	Modul s adresou 4 (IB-1301) nekomunikuje (pouze tlak)	010		
	Modul s adresou 8 (IB-1301) nekomunikuje (pouze tlak, fólie)	014		
Poruchy měření	Porucha měření polohy víka (pouze fólie)	021		
	Porucha měření polohy pojistného ventilu (pouze tlak)	024		
	Porucha měření teploty v podlaze B1 a B2 (deska, dno - levá a pravá část)	025	125	Porucha měření teploty v podlaze B1 (deska, dno - levá část)
			126	Porucha měření teploty v podlaze B2 (deska, dno - pravá část)
	Porucha měření teploty topného bloku AL1 a AL2 (topný blok - levá a pravá část)	027	127	Porucha měření - Teplota topného bloku AL1 (topný blok - levá část)
			128	Porucha měření - Teplota topného bloku AL2 (topný blok - pravá část)
	Porucha měření teploty studeného konce na modulu KF1.3 s adresou 2 (IT-1605)	029	129	
	Porucha měření teploty studeného konce na modulu KF1.4 s adresou 3 (IT-1605)	030	130	
	Porucha měření teploty omáčky OM1	031	131	
	Porucha měření - Teplota vpichovací jehly - hloubka 1,2,3	033	133	Porucha měření teploty vpichovací jehly - hloubka 1
			134	Porucha měření teploty vpichovací jehly - hloubka 2
135			Porucha měření teploty vpichovací jehly - hloubka 3	
Porucha měření - teplota v kondenzátoru (pouze tlak)	039			
Tlakové vaření	Porucha pojistného ventilu/ventilu odtlakování - nedojel do polohy otevřeno (pouze tlak)	040		
	Porucha pojistného ventilu/ventilu odtlakování - nedojel do polohy zavřeno (pouze tlak)	041		
	Porucha indukčního snímače průtoku páry při otevření pojistném ventilu (pouze tlak)	042	142	
	Porucha zajištění - je signál odjištěno a současně je signál zajištěno (pouze tlak)	043		
	Porucha zajištění - do ukončení natlakování není správně zajištěno (pouze tlak)	044		
	Porucha snímače průtoku páry - snímač je aktivní mimo proces natlakování (pouze tlak)	045		
	Havarijní maximální teplota v kondenzátoru - teplota > 90°C (pouze tlak)	046		
	Blokace tlakového vaření - nebylo provedeno pravidelné čištění tlakového zařízení (pouze tlak)	047	147	Upozornění na provedení pravidelného čištění tlakového zařízení (pouze tlak)
Ostatní signály	Havarijní termostat topné sekce	050		
			152	Porucha napájecího zdroje TA2
			153	Porucha topení - levá strana
			154	Porucha topení - pravá strana
	Havarijní tlačítko stisknuto (pouze míchací pánev)	055		
Porucha míchání - není aktivní snímač otáček míchadla (pouze míchací pánev)	056	156	Porucha míchání - není aktivní snímač otáček míchadla (pouze míchací pánev)	
Víko	Porucha koncové polohy otevřeno u víka - nedojelo do polohy otevřeno	061		
	Porucha koncové polohy otevřeno u víka - nesjelo z polohy otevřeno	062		
	Porucha koncové polohy zavřeno u víka - nedojelo do polohy zavřeno	063		
	Porucha koncové polohy zavřeno u víka - nesjelo z polohy zavřeno	064		
	Porucha koncových spínačů u víka	065		
	Porucha polohy víka - při povelu na víko se nemění poloha víka	066		

04.07.2024	ERROR = STOP vaření	ERROR	ALARM	ALARM = POVOLENO vaření
	signalizace červené poruchy			signalizace oranžové poruchy
Pánev	Porucha koncové polohy vyklopeno u pánve - nedojela do polohy vyklopeno	071		
	Porucha koncové polohy vyklopeno u pánve - nesjela z polohy vyklopeno	072		
	Porucha koncové polohy narovnáno u pánve - nedojela do polohy narovnáno	073		
	Porucha koncové polohy narovnáno u pánve - nesjela z polohy narovnáno	074		
	Porucha koncových spínačů u pánve	075		
Zátka	Porucha koncové polohy otevřeno u zátky - nedojela do polohy otevřeno	081		
	Porucha koncové polohy zavřeno u zátky - nedojela do polohy zavřeno	083		
	Porucha koncových spínačů u zátky	085		
Zasunutí košů	Porucha horní koncové polohy košů - koše nedojely do horní polohy	091		
	Porucha horní koncové polohy košů - koše nesjely z horní polohy (pouze fólie)	092		
	Porucha dolní koncové polohy košů - koše nedojely do dolní polohy	093		
	Porucha dolní koncové polohy košů - koše nesjely z dolní polohy (pouze fólie)	094		
	Porucha koncových spínačů košů	095		
Překročení teploty (nezobrazuje se na obrazovce, ale jen v HACCP záznamech)			200	Havarijní maximální teplota topného bloku AL1
			201	Havarijní maximální teplota topného bloku AL2
			202	Havarijní maximální teplota v podlaze B1
			203	Havarijní maximální teplota v podlaze B2
			204	Havarijní teplota studeného konce u PLC 1
			205	Havarijní teplota studeného konce u PLC 2 (pouze tlak)
Ostatní alarmy			212	Není vložena jehla do pánve a probíhá vaření s regulací podle jehly (rozdíl teploty jehly a desky 1 je větší než 80°C)
			213	Není vložena jehla do pánve a probíhá vaření s regulací podle jehly (rozdíl teploty jehly a desky 2 je větší než 80°C)
			206	Nekonzistentní (nesmazaná nebo nenačtená) firemní varotéka (pouze fólie)
			207	Nekonzistentní (nesmazaná) kuchařova varotéka (pouze fólie)
			208	Neprovedená kalibrace proudového zatížení
			209	Vadná nebo zaplněná SD karta v PLC
			210	Napětí zálohovacích baterie PLC je < 2,1V (pouze CP-1093)
			211	Blokace stroje podle datumu - je třeba zadat kód zasláný od výrobce zařízení
			300-363	Objekt na panelu byl nesprávně vykreslen
			501-755	Interní kód chyby PLC (1-255)
			801-949	Recept z varotéky nebyl správně načten - Soubory načteného receptu jsou poškozené nebo nemají správný formát
			997	posunutí adresace zálohovaných parametrů (není funkční obnova vybraných parametrů mezi verzemi programu, pouze fólie)
		998	Příliš dlouhé záhlaví v ukládaném HACCP protokolu (příliš dlouhý překlad některé jazykové verze textů)	
		999	V zařízení je nahrána vývojová verze = nelze nasadit u zákazníka	