

ROČNÍ PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA

Zákazník:

Zákazník / Firma:		Kontaktní osoba:	
Místo provedení:		Telefon:	

Základní informace:

Typ zařízení:		Fotodokumentace:	ANO / NE
Výrobní číslo:		Servisní technik:	
Verze softwaru:		Datum instalace:	

Kontrolní seznam

Pravá noha

Vysuňte hlavní rozvaděč stroje	
Vypněte jističe topných sekcí FC7 a FC8	
Dotáhněte svorkovnice na modulu KF1	
Dotáhněte svorkovnice na modulu KF1.1	
Dotáhněte svorkovnice na modulu KF1.2	
Dotáhněte svorkovnice na modulu KF1.3	
Dotáhněte svorkovnice na modulu KF1.4 (pouze tlakové a dvojité pánve)	
Zkontrolujte pojistky FC3 a popřípadě doplňte chybějící	
Zkontrolujte pojistky FC4 a popřípadě doplňte chybějící	
Zkontrolujte pojistky FC5 a popřípadě doplňte chybějící	
Zkontrolujte pojistky FC6 a popřípadě doplňte chybějící	
Zkontrolujte jistič FC1, zda není shozený	
Namažte plynovou vzpěru víka (pouze dvojité pánve)	
Namažte plynovou vzpěru vany (pouze dvojité pánve)	
Dotáhněte silové vodiče polovodičových relé QA4.1 až QA5.3	
Dotáhněte silové vodiče stykačů QA2 a QA3	
Levá noha	
Namažte plynovou vzpěru víka (pouze dvojité pánve)	

Namažte plynovou vzhůru vany

Vana

Dotáhněte pevnostní šrouby topných těles na moment 9,7 Nm

Víko

Zkontrolujte těsnění víka

Funkce stroje

Zkalibrujte průtokoměr

Dopusťte vodu 3 cm nad omáčkové čidlo

Zapněte vaření na 97 °C a 10 minut počkejte na ustálení teplot

Zkontrolujte pravou a levou stranu, zda topí rovnoměrně

Aktivujte / Deaktivujte sprchu

Otevřete odpad a naklopte pánev

Zavřete odpad a sklopte pánev

Zavřete víko

Otevřete víko

Poznámky:

Podpis zákazníka

Podpis technika